

- 1- Manometr
- 2- Pojistňovací ventil 2,5 bar / 2a pojistňovací ventil 6 bar
- 3- Termomanometr
- 4- Uzavírací ventil
- 5- Zpětná klapka
- 6- Oběhové čerpadlo
- 7- Filtr
- 8- Expanzní nádoba TV / 8a Expanzní nádoba TUV
- 9- Termostatický ventil
- 10- Trojcestný směšovací ventil
- 11- Rozdělovač
- 12- Vypouštěcí ventil
- 13- Montážní systém do Tepelného čerpadla / 13a Montážní systém do TS a PS
- 14- Automatický ovzdušňovací ventil
- 15- Automatické napouštění systému s manometrem
- 16- Šroubení
- 17- Trojcestný směšovací ventil TUV

